











Código de error		Descripción del error	Modo de recuperar	Lugar de recuperación
E306		<b>Error de posición de la cuchilla cortadora de tela.</b> La unidad sujetadora de hilo no está en la posición regular.	Desconectar la corriente eléctrica	
E307		<b>Error de tiempo transcurrido de comando de entrada exterior</b> La entrada no se ejecuta para un período fijo de tiempo con el comando de entrada exterior de dato de vector.	Es posible reactivación después de la reposición.	Pantalla de entrada de dato
E308		<b>Error de tiempo transcurrido del terminal de espera.</b> No hay entrada para terminal de espera por cierto período de tiempo	Desconectar la corriente eléctrica	
E703		<b>El panel está conectado a la máquina de coser que no es la supuesta. (Error de tipo de máquina.)</b> Cuando el código de tipo de máquina de coser del sistema es impropio en el caso de comunicación inicial.	Es posible reescribir el programa después de presionar el interruptor de comunicación.	Pantalla de comunicación
E704		<b>No-acuerdo de versión de sistema</b> Cuando la versión de software de sistema es impropia en el caso de comunicación inicial.	Es posible reescribir el programa después de presionar el interruptor de comunicación.	Pantalla de comunicación
E730		<b>Defecto de codificador de motor de eje principal</b> Cuando el codificador del motor de la máquina de coser está anormal.	Desconectar la corriente eléctrica	
E731		<b>Defecto de sensor de agujero del motor principal o defecto de sensor de posición</b> Cuando el sensor de agujero o el sensor de posición de la máquina de coser está defectuoso.	Desconectar la corriente eléctrica	
E733		<b>Rotación invertida del motor del eje principal</b> Cuando el motor de la máquina de coser gira en dirección inversa.	Desconectar la corriente eléctrica	
E802		<b>Detección de discontinuidad de suministro eléctrico</b>	Desconectar la corriente eléctrica	
E811		<b>Sobrevoltaje</b> Cuando la potencia de entrada excede el valor especificado.	Desconectar la corriente eléctrica	